Инструкция по сборке тумбы "СОФИЯ", СФК-1, 2-ящ.

Комплектация

- Ф - Боковина левая
- Г - Боковина правая
- Д - Дно
- Е - Ящик выдвижный
- В - Задняя стенка
- Б - Фасадная планка
- А - Столешница
- Ж - Ручка
- З - Ножка
- И - Шуруп 3,5×15

Шаг 1. Соединение боковин с дном. Вставьте ящик выдвижный (Е) в направляющие боковин (Ф) и (Г). Проверьте свободный ход ящика. Если ящик заедает, отрегулируйте положение боковин.

Шаг 2. Установка задней стенки (В). Прикрепите заднюю стенку (В) к боковинам (Ф) и (Г) и дну (Д) шурупами (И). Расстояние между шурупами — 15 см. Не затягивайте шурупы полностью до выравнивания всей конструкции.

Шаг 3. Установка фасадной планки (Б). Прикрепите фасадную планку (Б) к передней части дна (Д) шурупами (И). Расстояние между шурупами — 15 см. Не затягивайте шурупы полностью до выравнивания всей конструкции.

Шаг 4. Установка столешницы (А). Прикрепите столешницу (А) к боковинам (Ф) и (Г) шурупами (И). Расстояние между шурупами — 15 см. Не затягивайте шурупы полностью до выравнивания всей конструкции.

Шаг 5. Установка ножек (З). Прикрутите ножки (З) к нижней части боковин (Ф) и (Г). Ножки должны быть ровно расположены по углам конструкции.

Шаг 6. Установка ручки (Ж). Прикрепите ручку (Ж) к фасадной планке (Б) шурупами (И). Расстояние между шурупами — 15 см. Не затягивайте шурупы полностью до выравнивания всей конструкции.

Шаг 7. Проверка конструкции. Проверьте свободный ход ящика. Если ящик заедает, отрегулируйте положение боковин. Проверьте устойчивость тумбы. Если тумба шатается, отрегулируйте ножки (З).